


A70



Инструкция по эксплуатации очистителя воздуха

Изготовитель:
«Airplove (Xiamen) Electronic Co., Ltd»
No.823, Fangshan Dong Er Road, Xiang'an District,
Xiamen, China
«Эйрплов (Сямень) Электроник Ко., Лимитед»
№823, Фэнгшан Вонг Ер Роуд, Сианьянь Дистрикт,
Сямень, Китай

Allergolux – зарегистрированная торговая марка
ООО «ТК Аллергодом», Россия, 197183,
Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, 3-4
тел. (812) 640-01-81, info@allergodom.ru

Срок службы 5 лет
Сделано в Китае




В тексте инструкции могут быть допущены
технические ошибки и опечатки.


Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений в технические характеристики,
функции и дизайн прибора без предварительного
уведомления.

Allergolux


Комплектация



Очиститель воздуха



Комбинированный фильтр
(находится внутри прибора)



Сетевой адаптер



Инструкция по эксплуатации



Гарантийный талон

Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с данной информацией перед началом эксплуатации очистителя воздуха



Используйте прибор только по назначению в соответствии с инструкцией. Иное использование, не рекомендованное производителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмированию людей.

Не располагайте шнур прибора в зонах интенсивного движения, где об него можно споткнуться. Не прокладывайте шнур прибора под коврами, мебелью, бытовой техникой или рядом с нагревательными приборами.

Не допускайте попадания жидкостей внутрь прибора, не используйте прибор на открытом воздухе и во влажных местах. Это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.

Не используйте прибор вблизи взрывоопасных, легковоспламеняющихся и ядовитых веществ.

Не кладите что-либо на верхнюю часть устройства и не заслоняйте места входа и выхода воздуха. Не располагайте прибор на мягких поверхностях, например, диванах или кроватях, где он может перевернуться и вентиляционные отверстия могут быть заблокированы.

Не допускайте попадания посторонних предметов в устройство.

Выключайте прибор, прежде чем отключить его от электросети.

Всегда отключайте воздухоочиститель от электросети, когда он не используется, перед чисткой, заменой фильтра, или перед перемещением на другое место. Не тяните за провод, выдергивая вилку из розетки.

Не включайте прибор, если шнур питания или розетка повреждены, прибор упал, мотор прибора самопроизвольно выключился. Свяжитесь с уполномоченным сервисным центром.

Устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями и недостатком навыков или знаний, за исключением случаев показа или правильного инструктирования человеком, несущим ответственность за их безопасность.

Дети не могут распознать опасности, связанные с использованием электрических приборов. Всегда наблюдайте за детьми, когда они находятся рядом с прибором.

Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор. Это приведет к аннулированию гарантии. В случае неисправности, свяжитесь с уполномоченным сервисным центром.

Не используйте данное устройство с какими-либо полупроводниковыми регуляторами оборотов двигателя.

Описание прибора

Основными компонентами прибора являются комбинированный 3-уровневый фильтр и вентилятор, прогоняющий через него воздух. Система фильтрации включает в себя:



Фильтр предварительной очистки

задерживает крупные частицы, такие как ворсинки, волокна, волосы, перхоть, шерсть домашних животных, и защищает основной фильтр от быстрого загрязнения



Фильтр HEPA 13

фильтр тонкой очистки, задерживающий 99,95% самых мелких частиц, включая дым, аллергены домашних животных и пылевых клещей, споры плесени, пыльцу растений, бактерии и вирусы



Угольный фильтр

фильтр на основе активированного угля, поглощающий запахи и газообразные загрязнения



Ультрафиолетовую лампу

нейтрализует бактерии, вирусы и плесень, задержанные фильтром

Панель управления

Выход воздуха

Основной блок






Воздухозаборная решетка

Модуль УФ-лампы

Комбинированный фильтр

Основание

Винт



Подготовка к работе

①

Аккуратно извлеките очиститель воздуха из коробки и освободите от транспортной упаковки.

②


Выньте из прибора фильтр (см. пункт УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРА) и убедитесь, что он не упакован в защитную пленку. При необходимости удалите пленку и вставьте фильтр обратно.

③

Установите прибор на твердую ровную поверхность на расстоянии не менее 30 см от любой стены или мебели. Убедитесь, что ни одна решетка, обеспечивающая забор или выброс воздуха, не заблокирована посторонними предметами.

④

Подключите сетевой адаптер к прибору и к розетке электросети.



Таймер
2H – прибор работает 2 часа
4H – 4 часа работы
8H – 8 часов работы
Индикаторы не горят – прибор будет работать непрерывно

Скорость работы
I – малая скорость
II – средняя скорость
III – высокая скорость
Горят все – турбо режим

! Когда устройство не используется, выключите его и отсоедините от сети!


Ультрафиолетовая лампа, ночная подсветка и режим сна
UV-C – ультрафиолетовая обработка воздуха
Light – ночная подсветка
Первое нажатие – включится УФ-лампа, загорится индикатор UV-C
Второе нажатие – включится ночная подсветка, загорится индикатор Light
Третье нажатие – выключится УФ-лампа, погаснет индикатор UV-C
Четвертое нажатие – выключится ночная подсветка, погаснет индикатор Light
Долгое нажатие (более 3 секунд) – включится режим сна: отключится вся подсветка, прибор перейдет на малую скорость работы

Включение/выключение прибора, индикатор замены фильтра
Первое нажатие – включение прибора, загорится индикатор ON/OFF
Второе нажатие – выключение прибора, все индикаторы погаснут
! Если загорается индикатор FILTER RESET – необходимо заменить фильтр! Для сброса индикатора удерживайте кнопку нажатой в течение 5-ти секунд

Установка и замена фильтра

Горящий индикатор **FILTER RESET** указывает на то, что необходимо заменить фильтр на новый как можно быстрее

- Выключите прибор и выньте шнур питания из розетки
- Переверните прибор основанием вверх
- Открутите пластиковый винт и снимите основание
- Извлеките использованный фильтр
- Вставьте новый фильтр в корпус прибора
- Установите основание и закрутите винт
- Включите прибор, нажмите и удерживайте кнопку питания «ON/OFF» в течение 5 секунд, чтобы произвести сброс индикатора FILTER RESET (индикатор погаснет)



Срок службы нового фильтра около 6-ти месяцев

Аллергикам рекомендуется проводить замену фильтра в респираторе или защитной маске!



Устранение неполадок

Если ваш очиститель воздуха не работает надлежащим образом, проверьте его, прежде чем обращаться в сервисный центр

❗ Прибор не работает

Убедитесь, что прибор включен в сеть, шнур питания не имеет видимых повреждений, в розетке есть напряжение (попробуйте включить в нее какое-нибудь другое устройство). Нажмите на кнопку ON/OFF еще раз.

❗ Низкая производительность

Убедитесь, что отверстия для входа и выхода воздуха не заблокированы какими-либо предметами. Проверьте состояние фильтра. Если наружная часть фильтра загрязнена, пропылесосьте его или замените.

❗ Необычный шум

Убедитесь, что в приборе отсутствуют посторонние предметы, а с фильтра снята упаковочная пленка и он хорошо закреплен винтом. Попробуйте передвинуть прибор, чтобы убедиться, что он не резонирует с соседней поверхностью или предметом.

Очистка и обслуживание

Очистку прибора и фильтра рекомендуется производить не реже **1 раза в месяц**
Перед очисткой или обслуживанием отключите прибор от электросети!

Очистка прибора

- Для очистки наружной поверхности используйте чистую, сухую, мягкую ткань
- Не вставляйте посторонние предметы или пальцы внутрь прибора
- Не используйте бензин, спирт, растворители, другие «жесткие» чистящие средства, т.к. они могут повредить изделие

Очистка фильтра

- Извлеките фильтр из устройства, как описано в пункте УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРА
- Пропылесосьте поверхность фильтра, используя мягкую насадку-щетку



Фильтр следует менять не реже одного раза в 6 месяцев!

Замена УФ-лампы

- Чтобы обеспечить доступ к модулю УФ-лампы, извлеките из устройства фильтр (см. пункт УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРА)
- Открутите шуруп, фиксирующий кожух УФ-лампы, и снимите кожух, слегка повернув его против часовой стрелки
- Приподнимите держатель с лампой и аккуратно отсоедините коннектор, нажав на фиксатор
- Выньте лампу из держателя и установите новую
- Соберите модуль УФ-лампы в обратном порядке



❗ Не смотрите на включенную УФ-лампу!

Убедиться в работоспособности УФ-лампы можно в темной комнате - сверху через решетку забора воздуха видно голубое свечение. Предварительно необходимо включить УФ-лампу и отключить ночную подсветку.

Срок службы УФ-лампы около 20 000 часов. На лампу распространяется гарантия в рамках гарантийного срока прибора. Приобрести и/или заменить лампу можно в авторизованных сервисных центрах.

Технические данные

Модель: Allergolux A70
Потребляемая мощность: 15 Вт
Адаптер питания: 12В, 1,5А
от сети 100-240В, 50/60Гц
Уровень шума: 30-55 дБ
Производительность (CADR): 70 м³/ч
Площадь помещения: до 13 м²
Размеры: 200×200×330 мм
Вес прибора: 1,6 кг



Гарантия

Срок гарантии - 2 года

Условия гарантии и адреса авторизованных сервисных центров перечислены в гарантийном талоне